



DOORHAN[®]
**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ВОРОТ И РОЛЛЕТ**

<p>ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T1</p> 	<p>ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T5</p> 	<p>ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T15</p> 
<p>ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ С ТАЙМЕРОМ T15TIMER</p> 	<p>ПУЛЬТЫ TW1, TW2</p> 	<p>ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TW15</p> 
<p>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ROLL-1N</p> 	<p>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CV-MINI</p> 	<p>БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ GC2, GC4 (НА 2 И 4 РОЛЛЕТЫ)</p> 
<p>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ CV0.1</p> 	<p>WI-FI-МОДУЛЬ</p> 	<p>РЕТРАНСЛЯТОР СИГНАЛА REPEATER</p> 

<p>ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4</p>	<p>ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4-ORANGE</p>	<p>АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ CAR-TRANSMITTER</p>
		
<p>ПАНЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ COMMAND433</p>	<p>ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-2 PRO</p>	<p>ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-4PRO</p>
		
<p>КОНТРОЛЛЕР KEYCODE</p>	<p>ФОТОЭЛЕМЕНТЫ PHOTOCELL-N</p>	<p>КЛЮЧ-КНОПКА KEYSWITCH-N</p>
		
<p>RADIOPARKING</p>	<p>ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК MAG-LOCK</p>	<p>ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК DH-LOCK</p>
		
<p>МОДУЛЬ GSM 3.0</p>	<p>ВИДЕОДОМОФОН DOMO-7</p>	<p>ФОТОЭЛЕМЕНТЫ PHOTOCELL-PRO</p>
		